

Printer 1

Hasil cetak printer kosong

Printer menarik kertas yang tertumpuk

Cara agar kertas tidak tertumpuk saat ngeprint adalah sisir kertasnya sebelum meletakkan kertas di printer.

Oleh : Rezha Yogabama

Cara servis printer

Cara memperbaiki printer

Troubleshooting pada printer

Cara merawat printer

Printer masuk angin

Saat ngeprint hasilnya bergaris - garis. Saat ngeprint hasilnya belang - belang. Saat ngeprint hasilnya jelek. Bagaimana solusinya?

Printer Apa Yang Bagus Untuk Digunakan di Rumah?

Browsing : tinta printer mengering

Judul => Cara Servis Printer Rezha Yogabama

Kenapa harus menginstal ulang driver?

Cobalah untuk menginstal ulang driver printer. Mungkin drivernya bermasalah.

Cek apakah kabel konektor yang menghubungkan printer rusak atau tidak.

Cek apakah printer bisa berjalan di komputer lain. Jika printer tidak bisa berjalan di komputer lain, maka yang rusak kemungkinan adalah kabel USB yang terhubung ke komputer atau kabel daya yang terhubung ke sumber listrik.

Printer tidak mau bekerja.


=> Periksa apakah ada kertas yang tersangkut di dalam printer atau apakah ada masalah pada roller penarik kertas.

Jika ada masalah pencetakan, coba gunakan fitur pembersihan (cleaning) yang ada pada driver printer atau software bawaan printer.

Apa fungsi cleaning pada driver printer?

Bersihkan print head agar tidak tersumbat oleh tinta yang kering.

Print head adalah lubang keluarnya tinta yang terletak di bawah cartridge.



Download e - book gratis Cara Servis Printer Rezha Yogabama

Servis printer di Youtube

Printer adalah perangkat keras komputer yang berfungsi untuk mencetak dokumen atau gambar dari data digital menjadi bentuk fisik, biasanya di atas kertas. Secara sederhana, printer mengubah data digital menjadi dokumen yang bisa dilihat dan dipegang.

Berikut adalah beberapa poin penting mengenai printer:

Fungsi Utama:

Mencetak berbagai jenis dokumen, foto, dan gambar dari perangkat digital seperti komputer, laptop, atau bahkan ponsel.

Jenis-jenis Printer:

Terdapat berbagai jenis printer, antara lain inkjet (menggunakan tinta), laser (menggunakan laser dan toner), dan printer 3D (mencetak objek tiga dimensi).

Cara Servis Printer

Untuk servis printer, pertama-tama periksa dan bersihkan bagian-bagian penting seperti kepala cetak (print head) dan jalur kertas. Jika ada masalah pencetakan, coba gunakan fitur pembersihan (cleaning) yang ada pada driver printer atau software bawaan printer. Selain itu, pastikan tinta atau toner tidak kosong dan kabel terhubung dengan benar. Jika masalah berlanjut, pertimbangkan untuk mencari bantuan profesional.

Penyebab Masalah Umum dan Solusi:

1. Masalah Pencetakan (Print Head/Nozel Tersumbat):

Pembersihan Manual: Gunakan kain lembut atau tisu bebas serat untuk membersihkan area kepala cetak secara perlahan. Hindari penggunaan cairan yang berlebihan.

Pembersihan Otomatis (Cleaning): Gunakan fitur pembersihan (cleaning) yang ada pada driver printer atau software bawaan printer. Lakukan pembersihan beberapa kali jika diperlukan.

Periksa Kondisi Tinta/Toner: Pastikan tinta atau toner tidak kosong atau mendekati habis. Ganti cartridge jika perlu.

2. Masalah Kertas:

Kertas Macet: Matikan printer, cabut kabel daya, lalu keluarkan kertas yang macet dengan hati-hati.

Kertas Tidak Terangkat: Periksa apakah ada kertas yang tersangkut di dalam printer atau apakah ada masalah pada roller penarik kertas.

3. Masalah Koneksi:

Kabel USB/Daya: Pastikan kabel USB dan kabel daya terhubung dengan baik ke printer dan komputer.

Driver: Periksa apakah driver printer sudah terinstal dengan benar. Jika tidak, instal ulang driver.

4. Masalah Lainnya:

Kerusakan Hardware: Jika ada kerusakan pada komponen printer, sebaiknya bawa printer ke tukang servis profesional.

Langkah-Langkah Servis Mandiri:

Cek Kondisi Fisik: Periksa bagian luar printer, pastikan tidak ada debu atau kotoran yang menumpuk. Bersihkan dengan kain lembut.

Bersihkan Kepala Cetak: Jika ada masalah pencetakan, bersihkan kepala cetak secara manual atau menggunakan fitur cleaning pada software.

Periksa Jalur Kertas: Pastikan tidak ada kertas yang macet atau menghalangi jalur kertas.

Periksa Tinta/Toner: Pastikan tinta/toner tidak kosong dan ganti jika perlu.

Periksa Koneksi: Pastikan kabel terhubung dengan baik dan driver terinstal.

Jalankan Troubleshooter: Jika menggunakan Windows, gunakan fitur pemecah masalah printer untuk membantu mengidentifikasi masalah.

Penting:

Jika Anda tidak yakin atau masalah berlanjut, lebih baik bawa printer Anda ke tukang servis profesional untuk penanganan lebih lanjut.

Selalu baca buku panduan printer Anda untuk petunjuk khusus dan tips perawatan.

Chat Box

<https://www5.cbox.ws/box/?boxid=957575&boxtag=FjqvjK>

```
<p><iframe allow="autoplay" allowtransparency="yes" frameborder="0"
height="450" marginheight="0" marginwidth="0" scrolling="auto"
src="https://www5.cbox.ws/box/?boxid=957575&boxtag=FjqvjK"
width="100%"></iframe></p>
```

Jumlah Pengunjung

```
<p><!--Histats.com (div with counter)--></p><div id="histats_counter"></div>
<!--Histats.com START (aync)-->
<script type="text/javascript">var _Hasync= _Hasync|| [];
_Hasync.push(['Histats.start', '1,4960277,4,408,270,55,00011111']);
_Hasync.push(['Histats.fasi', '1']);
_Hasync.push(['Histats.track_hits', '']);
(function() {
var hs = document.createElement('script'); hs.type = 'text/javascript'; hs.async = true;
hs.src = ('//s10.histats.com/js15_as.js');
(document.getElementsByTagName('head')[0] ||
document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(hs);
})();</script>
<noscript><a href="/" target="_blank"></a></noscript>
<!--Histats.com END--><p></p>
```

Driver 1

Kenapa harus menginstal ulang driver?

Menginstal ulang driver pada komputer, atau menginstal ulang driver, diperlukan ketika driver yang ada bermasalah, usang, atau tidak kompatibel dengan sistem operasi atau perangkat keras. Ini dapat menyebabkan berbagai masalah seperti kinerja lambat, perangkat tidak berfungsi, atau bahkan kegagalan sistem.

Berikut adalah beberapa alasan mengapa perlu menginstal ulang driver:

Perbaiki Masalah Perangkat:

Driver yang rusak atau tidak kompatibel dapat menyebabkan perangkat keras tidak berfungsi dengan baik atau bahkan tidak terdeteksi oleh sistem.

Meningkatkan Performa:

Driver yang usang dapat menyebabkan penurunan kinerja sistem. Menginstal ulang driver terbaru dapat membantu meningkatkan kinerja dan stabilitas perangkat.

Mengatasi Konflik:

Kadang-kadang, driver yang berbeda dapat mengalami konflik, yang dapat menyebabkan masalah pada sistem. Menginstal ulang driver dapat membantu menyelesaikan konflik ini.

Memperbarui Driver:

Driver perlu diperbarui secara berkala untuk memastikan kompatibilitas dengan sistem operasi dan perangkat keras terbaru, serta untuk mendapatkan perbaikan bug dan peningkatan kinerja.

Mengatasi Kesalahan Instalasi:

Jika ada kesalahan saat menginstal driver, menginstal ulang driver dapat membantu memperbaiki masalah tersebut.

Dengan menginstal ulang driver, Anda memastikan bahwa perangkat keras Anda beroperasi dengan baik dan sistem Anda berjalan dengan lancar.

6 Cara Mengatasi Printer Yang Bermasalah

Printer adalah satu dari sekian banyak aksesoris pelengkap komputer yang wajib dijaga jika Anda ingin urusan terkait pencetakan file atau lainnya berlangsung lancar. Namun demikian, pemakaian printer yang kurang hati-hati atau karena masalah lainnya bisa berakibat pembengkakan biaya di perbaikan saat Anda tidak bisa memperbaiki kerusakan yang ada. Oleh karena itu, agar printer yang dimiliki awet dan tahan lama, pandai-pandailah merawat dengan mengenali kerusakan yang mungkin terjadi. Berikut adalah beberapa permasalahan yang sering terjadi pada printer dan berbagai macam cara untuk mengatasinya.

1. kertas printer tersangkut

Ketika printer beroperasi, kemungkinan kertas untuk tersangkut saat pencetakan cukup besar dan hal tersebut bisa terjadi karena bermacam-macam hal. Jika Anda mengalaminya, metode pertama yang perlu dilakukan adalah meng-offkan printer dan mencabut kabel printer. Cabut kertas secara perlahan dari lokasi masuknya kertas. Periksa apakah ada sobekan kertas yang tersisa didalam, jika iya buka bagian printer dan tarik perlahan dengan menggunakan tusuk gigi atau alat lain yang sekiranya tidak membahayakan printer. Tutup kembali printer dan coba cetak

satu halaman untuk memastikan printer Anda sudah dapat digunakan seperti sediakala.

2. printer menarik kertas yang tertumpuk

Ketika Anda melakukan proses pencetakan seringkali kertas printer akan tertumpuk dan untuk mengatasi hal tersebut, hal pertama yang dapat Anda lakukan adalah menyimpan kertas di lokasi yang kering dan meletakkan kertas secukupnya saja untuk melakukan proses pencetakan

3. Hasil cetak kosong

Ada banyak hal yang menyebabkan hasil cetak printer kosong, salah satunya adalah ketika Anda lupa menarik stiker refill yang umumnya tertempel pada bagian bawah cartridge. Oleh karena itu, sebelum melakukan pencetakan, pastikan stiker refill sudah dicabut dan Anda memastikan tinta dalam keadaan penuh.

4. Hasil printer bergaris

Ketika hasil cetak printer yang Anda miliki sudah mulai bergaris atau ada warna yang tidak tercetak jelas, bukan berarti tinta cartridge printer yang dimiliki sudah habis. Hal tersebut dapat berarti printer perlu diistirahatkan sejenak mengingat cetak tinta yang dihasilkan sudah terlalu banyak. Jika hal tersebut Anda alami, matikan printer sekitar 5 menit kemudian mulai lagi pencetakan. Sesaat setelah dihidupkan beri jeda sekitar 1 menit untuk mencetak lembaran berikutnya setelah sebelumnya sudah mencetak 15 lembar.

5. Warna dan kualitas cetak berkurang

Jika permasalahan yang Anda alami terkait dengan kualitas warna yang mulai memudar, maka hal tersebut umumnya berhubungan dengan tinta cartridge yang hampir habis. Jika hal itu terjadi, ada beberapa hal yang dapat Anda lakukan disaat darurat. Jika printer yang Anda miliki adalah printer laser, keluarkan cartridge tinta yang umumnya berbentuk balok panjang, kocok sekitar 3 kali dengan kecepatan sedang dan pasang kembali. umumnya setelah hal tersebut dilakukan, warna yang dihasilkan tinta masih terlihat cukup jelas. Jika printer yang Anda miliki adalah tinta infus, ganti teknik pewarnaan dengan mengatur kontras atau grayscale.

Dengan demikian, warna tinta yang dihasilkan sebelum diganti akan tetap terlihat jelas. Jika warna yang dihasilkan cartridge benar-benar pudar, segera datang ke tempat isi ulang tinta dan pastikan Anda membawa cartridge dengan benar, mengingat metode yang salah dapat menyebabkan cartridge Anda cepat rusak tanpa disadari. Namun demikian, jika Anda memilih mengisi tinta sendiri, pastikan Anda sudah ahli dalam mengisi tinta agar nantinya cartridge yang diisi tetap awet.

6. Driver printer hilang

Setiap printer baik printer yang dilengkapi dengan fasilitas scanner atau printer biasa umumnya akan dilengkapi dengan driver dan karena ukurannya kecil, besar kemungkinan Anda sebagai pemilik akan menghilangkannya, terlebih ketika Anda tidak hati-hati saat menyimpannya. Agar Anda tidak merasa kesusahan dan terhindar dari kepanikan ketika driver printer hilang, akan lebih baik jika Anda menyimpan file di komputer atau laptop serta flashdisk. Dengan demikian Anda bisa segera menginstall ulang printer Anda ketika Anda mengalami masalah instalasi printer. Jika ternyata Anda tidak menyimpan file cadangan, Anda bisa mengunjungi website resmi masing-masing media printer dan memasukkan model printer untuk mendapatkan software secara online. Download lengkap software beserta dengan crack codenya, agar nantinya software yang diinstallkan dapat segera digunakan.

Sumber : [https://www.selka.id/news/article/6-cara-mengatasi-printer-yang-bermasalah/125?](https://www.selka.id/news/article/6-cara-mengatasi-printer-yang-bermasalah/125?srsId=AfmBOooFhE7j7Zx7Bkd5bf91sqjtRgP1idfCH5USKYXljCym9nzIbi6x)
[srsId=AfmBOooFhE7j7Zx7Bkd5bf91sqjtRgP1idfCH5USKYXljCym9nzIbi6x](https://www.selka.id/news/article/6-cara-mengatasi-printer-yang-bermasalah/125?srsId=AfmBOooFhE7j7Zx7Bkd5bf91sqjtRgP1idfCH5USKYXljCym9nzIbi6x)

4 Cara Cleaning Printer: Canon, Epson, HP, Brother

Mempelajari cara cleaning printer sangat penting untuk mengatasi error pada printer Anda. Printer merupakan perangkat yang paling sering orang gunakan baik perorangan maupun perusahaan. Terkadang mesin ini mengalami masalah karena pemakaian pengguna sangat masif.

Terdapat beberapa masalah yang membuat Anda harus melakukan cleaning seperti tinta printer tidak keluar secara akurat. Ada juga yang warna lainnya tidak keluar, apabila hal ini terjadi maka harus melakukan cleaning. Untuk mengerjakan hal ini berikut beberapa cara dapat Anda pakai :

Cleaning Printer Canon



Canon merupakan merk printer yang paling banyak orang pakai khususnya di Indonesia. Untuk melakukan cleaning pada printer ini cukup mudah. Berikut adalah langkah langkah cleaning pada printer canon :

1. Hidupkan printer canon terlebih dahulu, pastikan sudah terhubung dengan laptop atau komputer
2. Kemudian carilah fitur devices and printers pada laptop Anda
3. Selanjutnya Akan muncul jenis printer yang terhubung
4. Klik kanan pada logo printer tersebut lalu pilih properties
5. Saat berada di menu properties printer, carilah opsi cleaning atau deep cleaning. Tentukan opsi tersebut sesuai kebutuhan
6. Apabila sudah menekannya maka secara otomatis printer melakukan cleaning.

Opsi cleaning biasa umumnya orang pakai untuk melakukan pemberitahuan bila tinta hitam tidak keluar secara benar. Semenatar opsi deep cleaning akan membersihkan secara keseluruhan tinta termasuk warna. Jika sudah melakukan langkah tersebut terdapat opsi nozzle yang nantinya menampilkan hasil cleaning bila garis sudah terpenuhi semua prosesnya berjalan lancar.

Cleaning Printer Epson



Epson juga merupakan printer yang sangat familiar dengan masyarakat Indonesia. Untuk langkah cleaningnya juga tidak jauh berbeda dengan canon selama sistem operasinya. Hanya saja, hampir mayoritas pengguna Epson belum tahu cara melakukan cleaning printer ini. Apabila Anda termasuk yang belum mengetahuinya berikut langkah langkahnya :

1. Buka laptop atau komputer hubungkan printer Epson, kemudian nyalakan semua perangkat ini.
2. Kemudian klik windows lanjut ke menu Device and Printers
3. Lihatlah printer yang terdeteksi pada laptop atau komputer Anda.
4. Bila sudah pilih printer tersebut buka menu printer cari opsi preferences
5. Selanjutnya masuk tab maintenance kemudian tekan opsi Head Cleaning.
6. Klik start untuk memulai prosesnya.
7. Tunggu proses sampai selesai. Jika sudah akan ada opsi menu Print nozzle check
8. Tekan finish lalu print nozzle tadi.

Tidak lama kemudian printer Anda akan mengeluarkan sebuah cetakan yang menampilkan sebuah garis berupa warna warna. Apabila proses cleaning ini berjalan lancar maka garis garis pada cetakan kertas tadi akan terpenuhi dan juga menampilkan hasil secara sempurna.

Cleaning Printer HP



HP maksudnya di sini adalah salah satu brand teknologi bukan ponsel. Merek HP juga sangat rajin mengeluarkan produk berupa printer sehingga penggunaanya di Indonesia cukup banyak. Terkadang pengguna baru biasanya belum mengetahui cara cleaning pada merk printer satu ini. Berikut adalah langkah langkahnya :

1. Hidupkan printer dan laptop Anda kemudian hubungkan kedua perangkat ini.
2. Selanjutnya buka aplikasi HP Deskjet pada laptop atau komputer Anda
3. Jika belum Ada bisa langsung mendownload dan install di website resmi HP.
4. Ketika sudah terinstall buka aplikasi tersebut
5. Pada menu awal pertama aplikasi, terdapat pesan HP Connected, Printer, dan Shop serta lainnya.
6. Pastikan menekan pilihan print lalu masuk ke menu maintain your printer.
7. Kemudian akan muncul lagi menu baru. Disini nantinya akan muncul menu clean ink cartridges. Langsung klik saja tombol tersebut.
8. Tidak lama kemudian printer akan melakukan proses cleaning tunggu sampai selesai.
9. Jika sudah selesai akan muncul notifikasi "Cleaning Has Completed".
10. Apabila sudah seperti ini hal yang perlu Anda lakukan selanjutnya adalah klik tombol print sebanyak 3 kali, maka printer akan mencetak hasil dari proses cleaning tadi.

Cleaning Printer Brother



Khusus untuk pengguna printer brother terdapat beberapa langkah yang sedikit berbeda dari jenis brand lainnya. Ada beberapa tombol kombinasi yang dapat membantu pengguna melakukan cleaning dengan cepat pada printer brother. Berikut langkah langkahnya :

1. Anda tidak membutuhkan komputer jadi nyalakan printer jasa
2. Selanjutnya pada opsi di panel printer tekan tombol menu lanjut pilih “mono”. Tekan sebanyak 4 kali pada tombol ini.
3. Kemudian masukan kode 768 pada kolom menu untuk melakukan cleaning sebagian saja. Apabila ini secara menyeluruh bisa memasukan kode 76.
4. Jika sudah selesai tekan angka 09 untuk melihat hasilnya.
5. Printer secara otomatis akan mencetak hasil dari aktivitas cleaning tadi.

Demikian pembahasan tentang cara cleaning printer untuk beberapa merk berbeda.

Sumber : <https://www.bhinneka.com/blog/cara-cleaning-printer/>

Apa Fungsi Cleaning Pada Printer?

Fungsi cleaning pada printer adalah membersihkan kepala cetak (print head) dari sumbatan tinta, baik itu tinta kering maupun partikel lain yang mengganggu aliran tinta. Proses cleaning ini membantu memastikan kualitas cetak yang baik dan mencegah masalah seperti hasil cetak buram, bergaris, atau bahkan tidak keluar sama sekali.

Berikut adalah penjelasan lebih detail mengenai fungsi cleaning pada printer:

Membersihkan print head:

Print head adalah bagian penting pada printer inkjet yang bertanggung jawab untuk menyemburkan tinta ke kertas. Seiring waktu, tinta bisa mengering dan menyumbat nozzle (lubang kecil di print head) sehingga menghalangi aliran tinta.

Cleaning membantu melancarkan kembali aliran tinta dengan membersihkan sumbatan tersebut.

Mencegah masalah cetak:

Jika print head tersumbat, hasil cetakan bisa menjadi buruk. Misalnya, garis-garis pada hasil cetak, warna yang tidak keluar, atau bahkan tidak ada tinta sama sekali. Cleaning dapat mencegah masalah ini dengan membersihkan print head secara berkala.

Memastikan kualitas cetak:

Dengan membersihkan print head, kualitas cetak printer akan tetap terjaga. Hasil cetak akan lebih tajam, warna lebih akurat, dan tidak ada garis-garis yang mengganggu.

Memperpanjang umur printer:

Membersihkan printer secara teratur, termasuk melakukan cleaning, dapat membantu memperpanjang umur printer. Dengan menjaga print head tetap bersih, Anda mengurangi risiko kerusakan pada komponen printer yang lebih serius.

Beberapa printer memiliki fitur cleaning otomatis yang bisa diakses melalui menu printer atau perangkat lunak printer di komputer. Ada juga opsi deep cleaning yang membersihkan lebih menyeluruh jika cleaning biasa tidak cukup. Namun, perlu diingat bahwa deep cleaning menggunakan lebih banyak tinta, jadi sebaiknya hanya dilakukan jika diperlukan.

Hasil Cetak Printer Kosong

Hasil print kosong pada printer bisa disebabkan oleh beberapa faktor, mulai dari masalah tinta atau toner, kepala cetak tersumbat, hingga kesalahan pengaturan printer. Untuk mengatasi masalah ini, ada beberapa langkah yang bisa dicoba, seperti memeriksa level tinta atau toner, membersihkan kepala cetak, dan memastikan pengaturan printer sudah benar.

Berikut adalah beberapa penyebab umum dan solusi untuk hasil print kosong:

Penyebab:

Tinta atau toner habis:

Level tinta atau toner yang rendah adalah penyebab umum halaman kosong. Pastikan untuk selalu memeriksa dan mengisi ulang tinta atau toner jika diperlukan.

Kepala cetak tersumbat:

Kotoran atau tinta kering pada kepala cetak dapat menghalangi keluarnya tinta. Coba bersihkan kepala cetak menggunakan fungsi pembersihan pada printer Anda.

Pengaturan printer salah:

Periksa pengaturan printer, pastikan jenis kertas, ukuran kertas, dan orientasi kertas sudah sesuai dengan dokumen yang ingin dicetak.

Kertas tidak dimuat dengan benar:

Pastikan kertas masuk dengan benar ke dalam baki printer dan tidak ada kertas yang terjepit.

Masalah koneksi:

Periksa koneksi antara printer dan komputer, pastikan printer terhubung dengan baik dan driver printer sudah terinstal dengan benar.

Kerusakan pada printer:

Jika semua langkah di atas sudah dicoba dan masalah masih berlanjut, mungkin ada kerusakan pada printer. Dalam hal ini, disarankan untuk menghubungi teknisi printer untuk mendapatkan bantuan lebih lanjut.

Solusi:

Periksa level tinta/toner: Pastikan tinta atau toner mencukupi untuk mencetak dokumen.

Bersihkan kepala cetak: Gunakan fungsi pembersihan pada printer untuk membersihkan kepala cetak dari sumbatan.

Periksa pengaturan printer: Pastikan pengaturan printer sudah sesuai dengan dokumen yang ingin dicetak.

Periksa koneksi printer: Pastikan printer terhubung dengan baik ke komputer dan driver printer sudah terinstal.

Cetak halaman uji: Lakukan cetak halaman uji untuk memastikan printer berfungsi dengan baik.

Hubungi teknisi printer: Jika masalah berlanjut, hubungi teknisi printer untuk mendapatkan bantuan.

Dengan mengikuti langkah-langkah di atas, diharapkan masalah hasil print kosong pada printer dapat teratasi.

Aaa